

## Digimate III

2008-04-18 15:24:47 by ErEiSeR

Il Digimate III Hi Speed è un versatile multiletto di memory card in grado di contenere un Hard Disk da 2,5" e permettere il trasferimento, l'archiviazione e la gestione di immagini e file senza l'uso di un PC.

Il trasferimento dei dati tra le schede di memoria e HD è semplicissimo ed avviene velocemente tramite la pressione di un solo tasto.

Il Digimate III dispone di un ampio display grafico a colori OLED che consente il monitoraggio di tutte le operazioni in corso.

L'alimentazione è garantita da una batteria agli Ioni di Litio da 1200 mAh che assicura una buona autonomia al dispositivo.

Un comodo caricabatteria da viaggio (molto simile a quello dei moderni telefonini) consente una rapida ricarica della batteria e l'alimentazione dello stesso Digimate III direttamente da rete elettrica.

Tra gli accessori è fornito un cavo USB che consente il collegamento tra Digimate III e PC per il trasferimento delle immagini e/o per l'archiviazione dei dati su HD. I

Il supporto USB è High Speed USB 2.0 ed è compatibile anche con il vecchio standard USB 1.1.

### Installazione

Per prima cosa occorrerà sollevare il coperchio e inserire l'Hard Disk. Potranno essere inseriti nel Digimate III Hard Disk dalla dimensione di 2.5".

Importante l'Hard Disk dovrà essere formattato con filesystem FAT 32. con Batteria inserita.

La batteria in dotazione, da 3,7 Volt al Litio da 1200mAh ricaricabile tramite il Caricatore da Viaggio anch'esso contenuto nella confezione.

### Uso

Il Digimate III ha diverse occasioni di utilizzo.

Puoi in semplici passi trasferire le foto dalla scheda della tua macchina fotografica digitale al Digimate III.

Ecco come fare:

Tenere premuto il tasto con il cerchio per accedere il Digimate III. Inserire la scheda nell'apposito slot, le schede supportate dal Digimate III sono, Compact Flash tipo I e II, Secure Digital, Memory Stick, Memory stick pro, Memory stick pro Duo, Multimedia Card (MMC), Micro drive, Mini SD Card, Rs-MMC, e XD. Adesso basterà cliccare il tasto cerchio per selezionare la modalità di trasferimento. Copia: in questo modo le foto si trasferiranno nel Digimate III ma rimarranno anche nella scheda. Taglia: In questo caso invece le foto verranno trasferite nel Digimate III ed eliminate dalla scheda. Premere il tasto con triangolo per iniziare il trasferimento. Tenere premuto il tasto cerchio per spegnerlo.

Non solo, Collegandolo al PC potrai trasferire tutte le foto salvate dal Digimate III al tuo PC, così facendo potrai usarlo anche da Hard Disk Esterno.